

Приложение 1: Коды ошибок автомобилей “Chevrolet Nubira-3/Lacetti”

DTC	Описание	Лампа MIL горит
P0106	Выход сигнала датчика давления воздуха из допустимого диапазона	Да
P0107	Низкий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха	Да
P0108	Высокий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха	Да
P0112	Низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха	Да
P0113	Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха	Да
P0117	Низкий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости	Да
P0118	Высокий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости	Да
P0122	Низкий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "А"	Да
P0123	Высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "А"	Да
P0131	Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)	Да
P0132	Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)	Да
P0133	Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение	Да
P0134	Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)	Да
P0135	Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен	Да
P0137	Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)	Да
P0138	Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)	Да
P0140	Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)	Да
P0141	Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен	Да
P0171	Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха)	Да
P0172	Слишком богатая смесь	Да
P0201	Неисправность цепи управления форсункой №1	Да
P0202	Неисправность цепи управления форсункой №2	Да
P0203	Неисправность цепи управления форсункой №3	Да
P0204	Неисправность цепи управления форсункой №4	Да
P0300	Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания	Да
P0301	Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1	Да
P0302	Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2	Да
P0303	Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3	Да
P0304	Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4	Да
P0317	Rough Road Sensor Source Not Detected	Нет
P0325	Неисправность цепи датчика детонации №1	Нет
P0327	Низкий уровень сигнала датчика детонации №1	Нет
P0336	Ошибка ДПКВ "А" (пропуск одного зуба)	Да
P0337	Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "А"	Да
P0341	Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона	Да
P0342	Низкий уровень сигнала датчика распределительного вала	Да
P0351	Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "А" (Cylinder 1 and 4)	Да
P0352	Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "В" (Cylinder 2 and 3)	Да
P0401	Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов	Нет
P0402	Избыточность системы рециркуляции отработанных газов (ОГ)	Да
P0404	Сигнал датчика системы рециркуляции ОГ вне допустимого диапазона	Да

P0405	Низкий уровень сигнала датчика "А" системы рециркуляции ОГ	Да
P0406	Высокий уровень сигнала датчика "А" системы рециркуляции ОГ	Да
P0420	Эффективность системы катализаторов ниже допустимого порога	Да
P0443	Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина	Да
P0461	Сигнал датчика уровня топлива вне допустимого диапазона	Нет
P0462	Низкий уровень сигнала датчика уровня топлива	Нет
P0463	Высокий уровень сигнала датчика уровня топлива	Нет
P0502	Низкий уровень сигнала датчика скорости автомобиля	Да
P0506	Неисправность регулятора холостого хода - низкие обороты	Да
P0507	Неисправность регулятора холостого хода - высокие обороты	Да
P0532	Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера	Нет
P0533	Высокий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера	Нет
P0562	Низкое напряжение питания системы	Нет
P0563	Высокое напряжение питания системы	Нет
P0601	Ошибка контрольной суммы ПЗУ	Да
P0607	Lower Power Counter Error	Нет
P0700	Неисправность системы контроля трансмиссии	Да
P1106	Выход сигнала датчика давления воздуха из допустимого диапазона (не устойчивая)	Нет
P1107	Низкий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха (не устойчивая)	Нет
P1111	Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха (не устойчивая)	Нет
P1112	Низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха (не устойчивая)	Нет
P1114	Низкое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (не устойчивая)	Нет
P1115	Высокое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (не устойчивая)	Нет
P1121	Высокое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (не устойчивая)	Нет
P1122	Низкое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (не устойчивая)	Нет
P1133	Датчик 1 HO2S	Да
P1134	Таймер включения датчика HO2S	Да
P1167	Front Heated Oxygen Sensor (HO2S1) Rich in Decel Fuel Cut-off (DFCO)	Да
P1171	Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха)	Да
P1336	Ошибка ДПКВ "А" (пропуск одного зуба)	Да
P1380	Rough Road Sensor Rough Road Data Invalid	Нет
P1381	Rough Road Sensor Serial Data Fault	Нет
P1391	G Sensor Rough Road Rationality	Нет
P1392	G Sensor Rough Road Low Voltage	Нет
P1393	G Sensor Rough Road High Voltage	Нет
P1404	Сигнал датчика системы рециркуляции ОГ вне допустимого диапазона	Да
P1601	Ошибка связи между ECM and TCM	Да
P1607	Lower Power Counter Reset	Нет
P1626	Нет ответа от иммобилайзера	Нет
P1631	Неправильный ответ от иммобилайзера	Нет
P1650	Ошибка связи с SIDM Chip	Нет
P1655	Ошибка связи с PSVI Chip	Да