



# СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ: МЕНЮ ПРИБОРА


УДЕРЖИВАЯ КНОПКУ 1 СЕКУНДУ  
ВЫХОД ИЗ МЕНЮ **OK**



**НАВИГАЦИЯ В ПРЕДЕЛАХ МЕНЮ:**

- ↓ НАЖАТИЕ КНОПКИ **OK**
- НАЖАТИЕ КНОПКИ **+**
- ← НАЖАТИЕ КНОПКИ **-**

УДЕРЖИВАЯ КНОПКУ 1 СЕКУНДУ  
ВОЗВРАТ В ОСНОВНОЕ МЕНЮ **OK**



3a

3b